



Lista de Compatibilidad

TS-L5000

Lista de compatibilidad




Marca	Modelo de inversor	Selección de batería	Comunicador Dipswitch
Tensite	AH3M-2 AH4M-2 AH5M-2 AH6M-2 Firmware ver:	Common Model: ASW2.5S-LB-G1	SW4_DIP_5: ON - SW5_DIP_4: ON  Comunicación CAN
	EasySolar 48V EasySolar II 48 Quattro 48V Multiplus 48V Multiplus II 48V Firmware ver:		SW4_DIP_8: ON - SW5_DIP_7: ON  Comunicación CAN
Voltronic	VM III VM IV POW-VM5K King Rack 48V Axpert VM I 6KW TWIN Axpert MAX 11KW TWIN Axpert MAX 8KW TWIN InfiniSolar PLUS 5KW InfiniSolar 10K-PAR-B Firmware ver:	PYL	SW4_DIP_3: ON - SW5_DIP_5: ON  Comunicación RS485

Tabla de configuración en modo usuario

Modo Usuario	TS-L5000
Máx. corriente de carga	60 A/ 0.6 C
Máx. corriente de descarga	60 A/ 006 C
Voltaje nominal	51,2 V
Capacidad	100 Ah
Máx. voltaje de carga	57,6 V
Mín. voltaje de descarga	48 V
Voltaje de flotación	56 V
Máx. temperatura de funcionamiento	55°C
Mín. temperatura de funcionamiento	-10°C
Voltaje de carga constante	55,8 V

Importante: Cuando el inversor esté conectado a la batería TS-L5000, trabaje en **Modo Usuario**. Es imprescindible que los valores introducidos, sean los mencionados en la Tabla de Configuración en Modo Usuario.